JTAG ProVision バージョンCD22

アップデート内容

www.andor.jp

JTAGソリューションセンター







CD22のアプデート項目

- 全てのソフトウェアに関連する項目
 - JT37x7/TSIコントローラがUSB 3.0に対応しました。
 - サイズの大きなNOR fash向けイメージファイルに対応
 - Multi-controller sfl JT 5705に対応しました。
 - PMBusProgにEricsson DC/DC digital power designerが追加されました。
- PIP/JFT
 - JFTの性能が向上しました*
 - JT 5705/USBに完全対応
 - MIOSにJFT/LVとJFT/VBが追加されました。
 - SetPodSignalとSetPodSignalForDevice関数がJFTに追加されました。
 - * チェーンの長さやTAPと PCの性能に依存しますが、実行ビットレート ("TCK freq")は、 JFTアプリケーションが以前のバージョンでは300KHz以下から、CD22では最大1.5 MHzに向上しました。





CD22のアプデート項目

- ProVision
 - board type単位のUndo / replace BOM機能
 - プロジェクトレベルでのネットとデバイスに対する制約条件を設定
 - 実態に合わせた複数のボードに対応したフォルト・カバレッジ
 - JFTテストをフォルト・カバレッジの計算に含めるための新しいJFT関数の追加
 - multiwire 向けの新しい2jtn
 - JT 2156 上でのHTMLトレーニング
 - プロジェクトガイドでのモデル割り当て手順の変更
 - GUI 回路図CADとボードCADのデータ取り込み画面を改良
 - JTAG Liveコントローラへの対応
 - ・ JT 5112 MIOSへの対応
 - 様々なバグ・フィクス





モデルの割り当て画面

• CD21以前よりも割り当て作業を自動的にできるようにGUIが改良されました。





ステムサポート株式会社

回路図CAD/基板CADデータの取り込み画面の改良

・ CADの種類とファイル形式の選択が分かり易くなりました。



...We are boundary-scan.

5



- ネットとデバイスの制約条件は、テスト・アプリケーション(個別)のレベルで設定する 前に、プロジェクト・レベルで一括して設定できるようになりました。
 - <= CD21 制約条件 `=` アプリケーションの設定
 - >= CD22 制約条件 `=` アプリケーションの設定 + プロジェクトの設定

•古い(CD22より前の)プロジェクトをCD22バージョンのProVisionにロードした際には、 自動的にグローバル設定変換されます。

- ボードの設定はProject Configurationに基づきます。
- ボードあたりネットとデバイスの制約は、ボードが使用されているアプリケーションごとにチェックされます。
- ユーザーが設定した制約条件がプロジェクトレベルの設定と一致する場合は
 "Use Project" として定義されます。





- Netlist Explorerからのネットの設定は、"Ignore Project Setting"を選ぶ事により、各 アプリケーションのレベルで、プロジェクトのレベルの設定をブロックする事もできます。 (この設定は、プロジェクトレベルの制約の指定を無視し、各アプリケーションに対し、CD21までのバー ジョンでAutomaticを選んだ場合に相当します。)
- プロジェクト・レベルでの設定は、全てのアプリケーションに以下のように反映されます
 - "Force" アプリケーション・レベルで"Ignore Project Setting"が選択された場合を除き、 ロカールのネットまたはデバイスの設定は"Use Project Setting"に強制的に変更されます。
 - "Clean" 現在のアプリケーション・レベルのネットやデバイスの設定が、プロジェクト・レベルの 設定と一致している場合には、"Use Project Setting"に変更されます。

プロジェクト レベル	アプリケーションレベルの設定				
	前の状態	Cleanの実行後	Forceの実行後		
Drive0	Ignore Project Setting	Ignore Project Setting	Ignore Project Setting		
Drive0	Use Project Setting	Use Project Setting	Use Project Setting		
Drive0	Drive0	Use Project Setting	Use Project Setting		
Drive0	Drive1	Drive1	Use Project Setting		





- この目的のために、以下の変更が行われました。:
 - ボードの種類の変更と新しいボードの追加はプロジェクトレベルだけが可能です。 (<= CD21以前はアプリケーションレベルで追加できました。)
 - アプリケーションのレベルではプロジェクトレベルで登録されたボードに対し選択 する事だけが可能です。
 - Net ExplorerとConnection EditorとTAP Editorをプロジェクトレベルの設定として 開く事ができます。

注意事項: プロジェクト・レベルで行ったボードリストに対する変更は、 直接関連する全てのアプリケーションに影響します。







システムに挑戦する アンドールシステムサポート株式会社



アプリケーション毎のボードに対する設定





プロジェクトレベルとアプリケーション毎の設定





全体の制約:ボード間接続

- Board Connections (Connection Editor)
 - ボード間の接続は、プロジェクト・レベルとアプリケーション毎のレベルで定義し、 接続の定義を削除する事もできます。
 - プロジェクト・レベルで接続を削除した場合は、直ちに全てのアプリケーションに反映されます。
 - プロジェクトのレベルで定義された接続の定義をアプリケーションのレベルで削除した場合は、削除された接続が赤色で表示されますが、プロジェクトレベルの定義はそのまま残ります。
 - アプリケーションのレベルで定義した接続を削除した場合には、Board Connectionsのリストから削除されます。
- TAP Connections: ここで同じことがボード接続用として適用されます。

注意: プロジェクト・レベルの変更は関連する全てのアプケーションに対し直接影響します。 (boardsのリスト,制約条件, board connections, TAP connections)





システムに挑戦する

ドールシステムサポート株式会社

ANDOR

全体の制約:ボード間接続

JTAG ProVision - C:\Bst32\ProVision\projec	ts\jt2153 - [Board Connect	tions - Application: '	inter']				_ 0	X
👿 Project Board Device Type Application	Instrument Window To	ools Help						_ 81
🔨 🚅 🔚 🗽 🧽 🗙 🖃 🖽 🖕 🎙	Ŋ☐ I¥₽¥₽¥₽₩	🗱 🖬 🔁 📲	비행 김 🐂 🖷 🔳	11 2 7 3		🦗 🛛 👿 👀		
		3 6 👌 🚖			JE	. .	S	
						The Hell International Tell		
	Board	Device PinNr	PinId Net	Board	Device	PinNr PinId	Net	<u> </u>
Name A PinId	⊡ 🗰 🚾 jt2153_1	# ×100		<-> 112153_2	? ∉ X100	_		
Project Configuration		4 7 1 ■ 2	GND			₽ 1	GND	
Boards: 3		¢)7 ∠ ,≣ 2				¢) (∠ 	ADDRESS EVI	0
noctions on the state = on		© 01 ⊃ 	ADDRESS_EXTO			© 1 ⊃ 	ADDRESS_EXT	F1
目にしていていていた。この		₽ 5	ADDRESS EXT2			a ¶ 5	ADDRESS EXT	Г <u>2</u>
リケーションから当時やちか		an 6	ADDRESS_EXT3			an 6	ADDRESS_EXT	гз
リケーションから削除され		7 💦	ADDRESS_EXT4			at 7	ADDRESS_EXT	Г4
した辛吐し キナボ プロジー		ം 8	ADDRESS_EXT5			a <mark>7</mark> 8	ADDRESS_EXT	F5
こと思味しまりか、ノロン		a r 9	ADDRESS_EXT6			a <mark>7</mark> 9	ADDRESS_EXT	F6
し パリの記中には影響		47 10	ADDRESS_EXT7			₽ 10	ADDRESS_EXT	7
ドレベルの設定には影音		¢[[]] ■ 12	ADDRESS_EX18			¢)[ADDRESS_EXT	18
ラナ++/		¢(12 № 13	ADDRESS_EXTI0			¢(12 ↓ 13	ADDRESS_EXT	C10
・んよせん。		₽0 10 	ADDRESS EXT11		Device-Devic	e connection(s	1	
		a 15	ADDRESS_EXT12	-	Device-Devic	e connection(s	7	
Boards: 2	-	💦 16	ADDRESS_EXT13		Delete conne	ction(s)		
		🐬 17	ADDRESS_EXT14		Restore proje	ct-level conne	ction(s)	
⊡ ∰∰ jt2153_2		ه7 18	ADDRESS_EXT15			tend as in (a)		
Board Connections: 29		an 19	GND		Erase connec	ted pin(s)		
P 🎦 Notes		tr 20 ∎ 21	GND					
info		¢(∠ 1 √7 22	GND		Expand all co	nnections		
Net Statistics		1 23	DATA EXTO		r Formand and and		_	
Tap Connections		T 24	DATA_EXT1		Expand select	ed connection	5	
⊞ jft_test		55 💱 🕼	DATA_EXT2		Collapse all c	onnections		
		ം 26	DATA_EXT3		Collapse sele	cted connectio	ns	
± u ^g sram		an 27	DATA_EXT4	-	Incoment ADD a			
		¢(r ∠ö ,≣ 20,	DATA_EXTS		Import ADP C	onnections		
		⊕(r 25 √ 1 30	DATA EXT7			₽0 20 √2 30	DATA EXT7	
🖄 🥙 🛄 📴		a ¶ 31	CTRL_EXT0			a 31	CTRL_EXT0	-
×	y, .							4
								-
Output_/				4				►F



Testability / Fault Coverage

- TestabilityとFault Coverageは全てのボードの実態に対して計算されます。
 以前のバージョンではボードの種類ごとに計算されました。
- TestabilityとFault Coverageは複数枚のボードを対象として計算する事ができます。
 以前のバージョンでは、1種類のボードに対して1枚しか計算できませんでした。
- Testability & Fault Coverage
 - <= CD21 ボードの種類毎に1枚づつ計算
 - >= CD22 複数のボードを合わせて計算(複数枚も可能)





Testability / Fault Coverage







Testability / Fault Coverage: 画面

- ボードの種類ごとに別れていたFault Coverage画面が統合されました。
 - Coverageの検査は全てのボード間の接続やループバック接続も合わせて計算 されます。
 - DIOS/MIOS/DAF も自動的に計算に含まれます。
 - デフォルトでBOMがTestabilityの計算に考量されます。これは切り替え可能です。





Testability / Fault Coverage: 画面

CD22

Fault Coverage は1画面

1	bards: jt2153_FIRST, jt2156_NEW, No applicat						
	Net View	v	Device View				
	Net New				1	0	T •
	Net Nam	1e		Board	Δ	Classification	Testa
		ie उगा	23013111474	JIZ 100_	-/- LIU21	Classification	Testa UK
		ne उपा \$11	296\\$1N483	jt2153_	FIRST	Classification	Testa एर 0%

CD21

ボードの種類毎に別の画面

Fault Coverage - Roard Type: it2156 No applications

5# Fault Coverage - Roard Type it/2149/daf SCIL033 No applications

Fault Coverage - Board Type: jt2153, No applications

Net View	Device View		
Net Name	1	Pin Testability	%
₫- \$970 \$ 1	1288\PU_200		
±-\$\$ro\$1	1288\PU_201		
170			

Coverage は複数のボード間接続やルー Coverage の計算は1種類のボードに制 プバック接続も合わせて総合的に計算 限されます。 されます。





Testability / Fault Coverage: レポートの書式

- Lay-out / Reports (画面: Net ViewとDevice View; レポート: CSV, HTML, TXT)
 - Board nameの列が追加されました。
 - "Pin Testability"の列は "Classification"に名前が変更されました。
 - PinとNetのTestability は "Testability"の列に統合されました。
 - PinとNetのCoverageは "Coverage"の列に統合されました。





Testability / Fault Coverage: Net View

CD22

CD21

Net View

Net View Device View					
Net Name	Board 🛆	Classification	Testability	Coverage	Re
T-9123013114474	JIZ100_LIN01		0%	0%	
⊕ \$11296\\$1N483	jt2153_FIRST		0%	0%	
tin 503 \$11296\\$1N503	jt2153_FIRST		0%	0%	
tin ≦ 3V3	jt2153_FIRST		38%	0%	
tin ≦ 5∨	jt2153_FIRST		46%	0%	
	jt2153_FIRST		100%	0%	
		Sense and Drive	100%	0%	
🛛 🖾 🐙 D501, 1 (A)		Sense (indirect)	100%	0%	
Ė- ≦1ro 138_B	jt2153_FIRST		100%	0%	
		Sense and Drive	100%	0%	
🛛 🔤 🖓 D501, 2 (B)		Sense (indirect)	100%	0%	
	it2153 FIRST		100%	0%	

- Board 名が列に
- "Classification" 列
- "Testability" 1列
- "Coverage" 1列

Net View

Net Name /	Pin Testability	%	Net Testability	Pin Coverage	Net Coverage
1.87 311530 (3114+14			U%		
1-51 \$11296\\$1N483			0%		0%
1-29 \$11296\\$1N503			0%		0%
1.5° 3V3			38%		0%
5V			46%		0%
- 138 A			100%		03
	Sense and Drive	100%		0%	
	Sense (indirect)	100%		0%	
-59ro 138 B			100%		05
	Sense and Drive	100%		0%	
	Sense (indirect)	100%		0%	
- 138 C			100%		0%
+ £ 970 138 G1			100%		02
1-1 970 138 G2A			100%		0°

- ・ ボードの種類が画面のタイトル
- "Pin Testability"列
- Testabilityは2列: Pin, Net
- Coverageは2列: Pin, Net





Testability / Fault Coverage: Device View

CD22

CD21

Device View

Net View Device View					
Device	Board 🛆	Classification	Testability	Coverage	F
⊕- # R715	jt2153_FIRST		100%	0%	
tin # R716	jt2153_FIRST		0%	0%	
È ∰ B717	jt2153_FIRST		0%	0%	
		No Bscan capability	0%	0%	
🔤 🔤 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓	ED	Drive one (indirect)	0%	0%	
Ė - # SW400	jt2153_FIRST		67%	0%	
	00_1	No Bscan capability	0%	0%	
		Sense and Drive (indirect)	100%	0%	
		Sense and Drive (indirect)	100%	0%	

• Board 名が列に

- "Classification"列
- "Testability" 1列
- "Coverage" 1列

Device View

Device Name /	Pin Testability	%	Device Testability	Pin Coverage	Device Coverage	I
Ė- #C200			0%		0%	1
	Capacitor Pin	0%		0%		
🔤 🖓 2 (2), GND	Capacitor Pin	0%		0%		
			0%		0%	
	Capacitor Pin	0%		0%		
🗸 🔤 🧖 2 (2), GND	Capacitor Pin	0%		0%		
± # C202			0%		0%	
₫ · # C203			0%		0%	
÷ ++ con/			0%		0.97	

- ・ ボードの種類が画面のタイトル
- "Pin Testability"列
- Testability 2列: Pin, Device
- Coverage 2列: Pin, Device





Testability / Fault Coverage: Reports

•CD22 Testability / Fault Coverage レポートのCSV / HTML / TXT 書式

(c)2006 - 2015 JTAG Technologies - JTAG ProVision							
Fault Coverage Net Report							
	Project: jt2153_FaultCovTest						
FaultCoverage - 2 boards: jt2153_FIRST, jt2156_NEW, No applications							
Net Name	Board	Device, Pin	Classification	Testability	Coverage	Remarks	
\$11288\PU_200	jt2153_FIRST			100%	0%		
		D201, 42 (A2(0))	Sense and Drive	100%	08		
		R204, 2 (2)	Drive one (indirect)	100%	0+		

•Board 名が列に

•"Classification" 列

•"Testability" 1列

•"Coverage" 1列





Testability / Fault Coverage: その他

- CD21では画面に関連付けられたボードが直接開きます。
- CD22 でVisualizerを開くには、メニューからボードを選択します。

CD22	CD21
ボードを1つ選択できます	ボードの選択項目はありません
Export t) 100% 0% Visualize View Testability In Visualizer VI Ignore all pins View Coverage In Visualizer I Ignore all pins View Coverage In Visualizer I Ignore all pins Export Testability File For Visualizer (.imsg) Image: All pins Not Testable 0 All pins Automatic Image: All pins Automatic	Export 0% Visualize Visualizer Visualize Mile View Testability In Visualizer I Ignore I Ignore I Force Covered I Covered by JFT I Covered by JFT I Covered by JFT I Coverage File For Visualizer (.imsg) I Coverage File For Visualizer (.imsg)

- 外部データのインポート形式:新しい列 "board"が追加されました。
 旧形式は特別な"board type"というキーワードを持っていました。
 注意:古いスタイルの構文も受け入れられます。
- システム・レベル・デバイスのより正確な対応(Scanbridge, etc..)





JT37x7/TSIがUSB 3.0に対応に関する注意事項

JT37x7/TSIはUSB 2.0の規格に対応した製品として開発されたため、 USB 2.0の規格を無視した一部のPCでは正常に動作しない場合があります。

このような場合には、USB 2.0に対応したPC上でJT37x7/TSIを接続して頂き、 下記に示すフォルダ内のツールを利用してJT37x7/TSIのファームウェアを アップデートしてください。

C:¥Bst32¥utilities¥tsi_update

JT37x7/TSIのファームウェアを更新しても動作が改善されない場合には、 ご利用されているPC本体のUSB HUBのドライバやBIOSのアップデートをして頂くと 動作が改善される場合があります。

詳細につきましては 別紙ドキュメント『JT37x7_TSIのUSB3_0対応について』をご参照ください。





アンドールシステムサポート株式会社 システムセールス&エンジニアリング部

JTAGソリューションセンター TEL 03-3450-7201 FAX 03-3450-8109 E-mail jtag@andor.jp

www.andor.jp

